

Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs

Nutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten!

- 🟢 Stellen Sie vor Fahrtbeginn Sattel- und Lenkradhöhe über die Schnellspanner für Sie passend ein und stellen Sie sicher, dass die Spanner fest verschlossen sind.
- 🟢 Überprüfen Sie das Lasten-Pedelec unbedingt vor Fahrtbeginn auf seine Verkehrstauglichkeit!
- 🟢 Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit den Bremsen und der Gangschaltung vertraut.
- 🟢 Beachten Sie, dass das Lasten-Pedelec beim Antreten mit zugeschalteter Motorunterstützung ein hohes Drehmoment entwickelt und stark beschleunigt.
- 🟢 Die Motorunterstützung erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in die Pedale treten und der Motor eingeschaltet ist (Unterstützung bis 25 km/h).
- 🟢 Ca. bei 25 km/h kann es konstruktionsbedingt zu einem Hin- und Herflattern des Vorderrades kommen. Um es zu reduzieren, die Bremse sanft betätigen. Mit dem Rad soll daher nicht über 25 km/h schnell gefahren werden! Es ist kein Rennrad, sondern ein Lastenrad!
- 🟢 Das Lasten-Pedelec ist immer mit dem ausgegebenen Schloss am Rahmen an einen festen Gegenstand anzuschließen, wenn es abgestellt wird!
- 🟢 Sie sind verantwortlich für die sachgemäße Nutzung des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Bitte befahren Sie damit nur befestigte Straßen und Wege.
- 🟢 Bitte laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt! Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Bitte nutzen und laden Sie den Akku auf keinen Fall, sollte er sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- 🟢 Zuladung muss vor dem Herausfallen gesichert werden. Im Lasten-Pedelec mitgenommene Kinder müssen mit den Gurten angeschnallt werden! Das zulässige Zuladungsgewicht in Höhe von max. 85 kg (ohne Fahrer*in) ist unbedingt zu beachten.
- 🟢 Bitte das Lasten-Pedelec so sauber zurückbringen, wie Sie es übernommen haben. Sonst werden Sie bei Rückgabe gebeten, es zu säubern oder es wird eine Reinigungsgebühr erhoben.
- 🟢 Wir empfehlen unbedingt das Tragen eines eigenen Fahrradhelmes!

Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs im Detail

Das Lasten-Pedelec besitzt ein Steuermodul (siehe Bild) für die Motorunterstützung in der Mitte des Lenkers. Dieses umfasst verschiedene Funktionen:

Ein- und Austaste

Soll der Elektromotor während der Fahrt unterstützen, muss die Unterstützung mit der Ein/Aus-Taste eingeschaltet werden. Über zwei graue Bedientasten an der linken Seite des Lenkrads können Sie dann zwischen drei Unterstützungsstufen wechseln:

- 🟢 Eco = geringe Unterstützung
- 🟢 Norm = mittlere Unterstützung
- 🟢 Hoch = hohe Unterstützung (z.B. am Hang oder bei viel Zuladung)



Sie können die Unterstützung ausschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Achtung: Die Motorunterstützung muss im Stillstand eingeschaltet werden. Bei Einschaltung während des Fahrens leuchtet eine Fehlermeldung auf.

Das Steuermodul muss vom Fahrrad abgenommen werden, wenn es an einem Ort stehen gelassen wird! Zum Abnehmen den kleinen Hebel unter dem Steuermodul leicht nach unten drücken und das Modul aus der Verankerung herauschieben. Vor Fahrtbeginn das Steuermodul wieder von oben auf die Halterung schieben. Achtung: Leider ist der kleine Hebel abgebrochen!

Einsetzen & Entnahme des Akkus

Der Akku muss vor Nutzungsbeginn unter dem Gepäckträger eingesetzt werden. Dafür müssen Sie den Akku in die vorgesehene Verankerung einschieben. Achten Sie darauf, dass der Akku einrastet. Für das Abnehmen des Akkus, müssen Sie das Akkuschloss mit dem ausgegebenen Schlüssel aufschließen und aus der Verankerung herausziehen.

Aufladen des Akkus

Auf dem Display wird oben rechts der Ladezustand des Akkus angezeigt. Laden des Akkus :

1. Akku aus dem Rahmen herausnehmen: Der Akku kann mit dem ausgegebenen Ladegerät an jeder Steckdose wieder aufgeladen werden, oder
2. Akku verbleibt im Rahmen: Mit dem Aufsetzen des Adapters, kann der Akku direkt im Rahmen geladen werden. Die Kabelöffnung befindet sich unter einer Schutzklappe am Akku.

Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 4 Stunden. Bitte laden Sie den Akku nicht erst, wenn er ganz leer ist, sondern möglichst oft zwischendurch!

Achtung: Den Akku vor lang anhaltender Sonneneinstrahlung schützen, d.h. falls das Lasten-Pedelec in der Sonne steht, den Akku aus der Halterung herausnehmen und woanders lagern.

Einstellung der Fahrradbeleuchtung

Das Lasten-Pedelec hat einen Nabendynamo. Der Dynamo wird über einen Ein-/Ausschalter am Steuermodul ein-/ausgeschaltet.

Einstellung der Gangschaltung

Das/die Lasten-Pedelec/s verfügen über eine 7-Gang Nabenschaltung. Die einzelnen Gänge können über einen Drehgriff rechts am Lenker angewählt werden. Dies ist auch im Stand möglich.

Einstellen der Sattelhöhe

Über einen Schnellspanner an der Sattelsäule können Sie die Sattelhöhe einstellen. Öffnen Sie dafür den Schnellspanner, heben Sie die Sattelsäule für Sie passend heraus oder schieben Sie sie in den Rahmen hinein und verschließen Sie danach den Schnellspanner wieder.

Fahrradschloss

Das Lasten-Pedelec muss mit dem Panzerschloss am Rahmen an einen festen Metallgegenstand (z. B. Straßenlaterne) angeschlossen werden.

Fahrradständer

Der Ständer wird mit dem Fuß durch Gegendruck runtergeklappt, das Rad zum Aufbocken nach hinten angehoben. Zum Abbocken das Rad nach vorne anheben/-schieben. Den Ständer unter der mittleren Gummiauflage mit dem Fuß nach oben drücken, bis er an der Box einrastet.

Wendekreis und Radstand

Der Wendekreis des Lasten-Pedelecs ist ungewohnt groß und der Radstand sehr lang, machen Sie sich damit vertraut indem Sie ein paar Runden üben, bevor Sie sich in den Straßenverkehr begeben.

Transportbox

Verwenden Sie bei festen Transport-Gegenständen eine Decke oder den Malerflies als Unterlage für die Transportbox, um sie vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen, deren Ausbesserung wir Ihnen sonst in Rechnung stellen müssen.

Kindergurte

In der Transportbox können zwei Kinder mitgenommen werden. Sie müssen mit den Gurten auf der Sitzbank angeschnallt werden. Die Gurte werden durch einen Klickverschluss miteinander befestigt.